

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K NÁVODU – INSTALACE
DODATOČNÉ INFORMÁCIE K NÁVODU NA POUŽITIE - INŠTALÁCIA



NÁVOD NA POUŽITÍ –
NÁVOD NA POUŽIVANIE

JÍDELNÍ ŽIDLE / JEDÁLNA STOLIČKA
BOCUSE

Model: REF: 21700



EN 14988:2017

**CZ) DŮLEŽITÉ: PŘED POUŽITÍM SI
PŘEČTĚTE DŮKLADNĚ TENTO NÁVOD
A USCHOVEJTE JEJ PRO POZDĚJŠÍ
NAHLÉDNUTÍ.
POKUD NEBUDETE POSTUPOVAT PODLE
NÁVODU, MŮŽE
DOJÍT K ÚRAZU VAŠEHO DÍTĚTE!
PŘED POUŽITÍM ODSTRAŇTE A VYHOĎTE
VŠECHNY IGELITOVÉ SÁČKY A ČÁSTI
OBALU TOHOTO VÝROBKU NEBO JE
ALESPON USCHOVEJTE MIMO DOSAH DĚtí!**



DŮLEŽITÉ: V rámci zlepšení našich služeb pravidelně kontrolujeme a aktualizujeme uživatelské příručky našich produktů. Pokud vám během čtení této příručky vyvstanou jakékoli otázky týkající se používání produktu, podívejte se na naše stránky, kde jsou uvedeny nejnovější verze příruček. Pokud budete potřebovat nějaké další vysvětlení ohledně užívání produktu, obrátěte se na náš zákaznický servis prostřednictvím emailu.

**SK) DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE : PRED
POUŽIVANÍM SI POZORNE
PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A
USCHOVAJTE HO NA ĎALŠIE
POUŽITIE.**

**PRED POUŽITÍM ODSTRÁNTE A
ZLIKVIDUJTE PRÍPADNÉ PLASTOVÉ
VRECKÁ A VŠETKY ČASTI OBALU
TOHTO VÝROBKU ALEBO ICH ASPOŇ
USCHOVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ.**

DÔLEŽITÉ: S cieľom zlepšiť naše služby pravidelne kontrolujeme a aktualizujeme používateľské príručky našich produktov. Ak vám počas čítania tejto (priloženej) príručky napadnú akékoľvek otázky týkajúce sa používania produktu, pozrite sa na naše stránky, kde sú uvedené najnovšie verzie príručiek. Pokiaľ budete potrebovať nejaké ďalšie vysvetlenie ohľadom používania produktu, obráťte sa na náš zákaznický servis prostredníctvom emailu.

Estar Asalvo, S. L. Pol. Ind. Hacienda
Dolores, calle Dos - Nave 2
41500 Alcalá de Guadaira, Sevilla
(España) www.asalvo.com
Tel: (+34) 955 63 14 07 .
email:info@asalvo.com

www.asalvo.com

Distributor / Distribútor :
Bohemia Baby s.r.o., Lidická 481, 273 51 Unhošť
Vyrobeno v Činé. / Vyrobené v Číne.
email: sales@bohemiababy.cz
www.bohemiababyshop.cz / www.bohemiababy.cz / www.b2b.bohemiababy.cz
V souladu s normou ČSN EN 14988:2017 /
V súlade s normou STN EN 14988:2017

Čištění:

Židlíčku může čistit pouze dospělá osoba. Totéž platí pro údržbu. Židlíčku čistěte vlhkým čistým hadříkem a mydlem. Pokud zůstane mokrá, osušte ji. Více znečištěných částí čistěte jemným neabrazivním prostředkem. NEPOUŽÍVEJTE lubrikační sprej. Části z umělé hmoty pravidelně čistěte vlhkým hadříkem. Nikdy neumývajte pultík v myčce. Pokud se kovové části dostanou do styku s vodou, osušte je, abyste zabránili jejich rezivění. Nevystavujte židlíčku přímým slunečním paprskům, mohly by způsobit vyblednutí barev. Nepoužívejte písek ani ředitla.

Čištění potahu sedátka : Nebělte. Nesušte v sušičce. Nezehlete. Nečistěte chemicky. Pokud potřebujete potah vyčistit, sejměte jej nejprve ze sedátka.

POZOR: nikdy nepoužívejte jídelní židlíčku bez příslušného potahu.

POZOR: Pravidelně kontrolujte a dotahujte všechny šrouby, použité při montáži židlíčky. Pokud je nějaká část poškozená nebo opotřebovaná výrobek nepoužívejte, ale uložte ji mimo dosah dětí.

Údržba:

Židlíčku uchovávejte na suchém místě. Pravidelně odstraňujte prach, špinu a písek ze všech částí z umělé hmoty, které se pohybují po kostře židlíčky. Omezíte tak tření, které by mohlo snížit správnou funkčnost židlíčky.

ZÁRUKA

Výrobek je v záruce, pokud jde o jakoukoliv vadu týkající se shodnosti výrobku při běžných podmínkách použití, v souladu s návodem k použití. Záruka se nevtahuje na škody vzniklé v důsledku nesprávného použití, opotřebení nebo nahodilých událostí. Dobu trvání záruky na vady týkající se shodnosti výrobku upravují konkrétní předpisy uplatňované v zemi, kde by výrobek zakoupen.

Čistenie:

Stoličku môže čistiť iba dospelá osoba. To isté platí pre údržbu. Stoličku čistite vlhkou čistou handričkou a mydľom. Ak zostane mokrá, osušte ju. Viac znečistených častí čistite jemným neabrazivným prostriedkom. NEPOUŽÍVAJTE lubrikačný sprej. Časti z umelej hmoty pravidelne čistite vlhkou handričkou. Nikdy neumývajte pultík v umývačke. Ak sa kovové časti dostanú do styku s vodou, osušte ich, aby ste zabránili ich hrdzavemu. Nevystavujte stoličku priamym slnečným lúčom, mohli by spôsobiť vyblednutie farieb.

Nepoužívajte piesok ani riedidlá.

Čistenie poťahu sedadla : Nebieľte. Nesušte v sušičke. Nezehlite. Nečistite chemicky. Ak chcete poťah vyčistiť, najprv ho zo sedadla odstraňte.

POZOR: Nikdy nepoužívajte jedálnu stoličku bez príslušného poťahu.

POZOR: Pravidelne kontrolujte a doňahujte všetky skrutky použité pri montáži stoličky. Ak je niektorá časť poškodená alebo opotrebovaná, výrobok nepoužívajte, ale uložte ho mimo dosah detí.

Údržba:

Stoličku uchovávajte na suchom mieste. Pravidelne odstraňujte prach, špinu a piesok zo všetkých častí z umelej hmoty, ktoré sa pohybujú po kostre stoličky. Obmedzite tak trenie, ktoré by mohlo znížiť správnu funkčnosť stoličky.

ZÁRUKA

Výrobok je v záruke, pokiaľ ide o akúkolvek chybu týkajúcu sa zhodnosti výrobku pri bežných podmínkach použitia, v súlade s návodom na použitie. Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho použitia, opotrebovania alebo náhodných udalostí. Lehota záruky na chyby týkajúcu sa zhodnosti výrobku upravujú konkrétné predpisy uplatňované v krajine, kde bol výrobok kúpený.



Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.

Je důležité, abyste si tento návod uschovali pro budoucí použití, přečtěte si jej, prosím, pozorně.

Jídelní židlička je vhodná pro děti od 6 měsíců do 36 měsíců s hmotností do 15 kg, pro dítě, které dokáže sedět samo bez pomoci.



CZ) UPOZORNĚNÍ ! DŮLEŽITÉ! PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ, ABYSTE SE VYHNULI MOŽNÝM NEBEZPEČÍM A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPADNÉ DALŠÍ POUŽITÍ. ŘÍDTE SE PŘESNĚ TÍMTO NÁVODEM K POUŽITÍ, ABYSTE NEOHROZILI BEZPEČNOST VAŠEHO DÍTĚTE. PŘED POUŽITÍM ODSTRAŇTE A VYHOДTE VŠECHNY IGEPLITOVÉ SÁČKY A ČÁSTI OBALU TOHOTO VÝROBKU NEBO JE ALESPOŇ USCHOVEJTE MIMO DOSAH DÍTĚ!

UPOZORNĚNÍ !

- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru. Mohlo by to být nebezpečné!
 - Židličku nepoužívejte, dokud dítě není schopno samostatně sedět!
 - Před montáží výrobku si ověřte, zda nebyla některá součást poškozena během přepravy. Pokud ano, výrobek nesmí být používán a musí být uložen mimo dosah dětí.
 - Židličku nepoužívejte, pokud nějaká část chybí, je natřena nebo poškozena.
 - Ověřte si, zda osoby, které židličku používají, jsou dobře obeznámeny s tímto návodem. Montáž, demontáž a úpravy židličky musí být prováděny výhradně dospělou osobou. Rozložení a složení židličky by mělo vždy jít snadno, pokud tomu tak není, nepoužívejte na mechanismus hrubou sílu a přečtěte si znova návod k použití.
 - Pokud použijete přídavný táč na jídlo, ujistěte se, že jste jej nasadili správně na pult.
- Nepoužívejte táč pro ohřátí jídla v mikrovlnné troubě.
- Při rozkládání nebo skládání se vždy ubezpečte, zda je dítě v bezpečné vzdálenosti. Při úpravách (připevnění opérky nohou, připevnění opérky zad, umístění pultíku, aj.) si ověřte, zda se pohyblivé části židličky nemohou dostat do kontaktu s tělem dítěte.
 - Před použitím si ověřte, zda jsou všechny pojistky dobrě zajištěny. Nepoužívejte výrobek, dokud nejsou všechny součásti správně připevněné a seřízené.
 - Vždy používejte zádržný systém. • Použítí 5ti bodového bezpečnostního pásu dobrě připevněného k sedátku a pevné mezinožní části je nezbytné pro zajištění bezpečnosti vašeho dítěte při používání židličky. Vždy se přesvědčte, že je postroj správně připevněný.
 - Samotný pultík nezajišťuje bezpečnost usazeného dítěte. Vždy používejte bezpečnostní pásy a upínací systémy!
 - Židličku nepřenášeje, pokud v ní dítě sedí.
 - Nebezpečí pádu : Nedovolte, aby si v blízkosti židličky hrály děti bez dozoru. Nenechte své dítě šplhat na výrobek.
 - Neusazujte do židličky nikdy více než jedno dítě.
 - Pozor na nebezpečí otevřeného ohně nebo dalších zdrojů tepla v blízkosti výrobku. Nikdy nenechávejte stát židličku v blízkosti elektrických přístrojů, plynových vařičů, jiných tepelných zdrojů. Hrozí nebezpečí popálenin nebo požáru. Výrobek umístěte do bezpečné vzdálenosti od elektrických kabelů. • Neumísťujte židličku do blízkosti oken nebo zdí, protože dítě by se mohlo zavést na záclony, závesy nebo šňůry od záclon, případně by se jimi mohlo udusit nebo uškrtit.
- POZOR** na nebezpečí převrhnutí, když vaše dítě zapře nohy o stůl nebo jiný předmět. Nikdy nenechávejte židli postavenou v blízkosti schodů či schůdků! • Židličku s dítětem umístěte výhradně na vodorovné a stabilní plochy.
- Nepokládejte na pultík a nezavěšujte na konstrukci židličky tašky nebo předměty, protože by se mohla převážit. • Pokud necháte židličku stát dlouho na slunci, počkejte, dokud nevychladne, dříve než do ní znova usadíte dítě. Nenechávejte židličku stát dlouho na slunci: může to způsobit vyblednutí látek a materiálů.
 - Židličku nerozkládejte, neskládejte, pokud v ní dítě sedí.
 - Nepoužívejte židličku bez polstrování. • Některé z dílů mohou mít ostré části nebo hrany. Dávejte proto pozor při jejich rozbalování. • Pokud židličku nepoužíváte, umístěte ji mimo dosah dětí.
 - Nepoužívejte doplňky ani náhradní díly, které nejsou vyrobeny a dodány výrobcem. Mohly by ohrozit bezpečnost vašeho dítěte. Židličku pravidelně kontrolujte.

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Je dôležité, aby ste si túto príručku uchovali pre budúce použitie, pozorne si ju prečítajte. Jedálna stolička je vhodná pre deti od 6 mesiacov do 36 mesiacov s hmotnosťou do 15 kg, pre dieťa, ktoré dokáže sedieť samo bez pomoci.



SK) DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA!

USCHOVAJTE PRE ĎALŠIU POTREBU!

PRED POUŽIVANÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A USCHOVAJTE HO NA POUŽITIE V BUDÚCOSTI.

ABY STE SA VYHЛИ MOŽNÝM NEBEZPEČENSTVÁM RIAĎTE SA PRESNE TÝMTO NÁVODOM, ABY STE NEOHROZILI BEZPEČNOSŤ VÁSHO DIETĀŤA.

PRED POUŽITÍM ODSTRÁNTE A ZNEŠKODNITE VŠETKY PLASTOVÉ VRECKÁ A ČASŤI OBALU TOHTO VÝROBKU ALEBO ICH ASPOŇ USCHOVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ!

UPOZORNENIA:

- Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru. Mohlo by to byť nebezpečné!
- Stoličku nepoužívajte, pokým dieťa nie je schopné samostatne sedieť!
- Pred montážou výrobku skontrolujte, či nebola niektorá jeho súčasť poškodená počas prepravy. Ak áno, výrobok sa nesmie používať a musí sa uložiť mimo dosahu detí.
- Stoličku nepoužívajte, ak nejaká časť chýba, je nahrnutá alebo poškodená.
- Overte si, či osoby, ktoré stoličku používajú, sú dobre oboznámené s týmto návodom. Montáž, demontáž a úpravy stoličky musí vykonávať výhradne dospelá osoba.
- Nástroje používané na montáž stoličky uschovajte mimo dosahu detí.
- Ak použijete prídavnú tácku na jedlo, uistite sa, že ste ju nasadili správne na pult. Nepoužívajte tácku na ohriatie jedla v mikrovlnnej rúre.
- Pri rozkladaní alebo skladaní stoličky sa vždy ubezpečte, či je dieťa v bezpečnej vzdialnosti. Pri úpravách (pripevnenie operadla nôh, pripevnenie operadla chrabta, umiestnenie pultu) zabezpečte, aby sa pohyblivé časti stoličky nemohli dostať do kontaktu s telom dieťaťa.
- Pred použitím skontrolujte, či sú všetky poistky dobre zaistené. Nepoužívajte výrobok, kym nie sú všetky komponenty správne upevnené a nastavené.
- Vždy používajte zádržný systém. • Na zaistenie bezpečnosti vášho dieťaťa pri používaní stoličky je nevyhnutné použiť 5-bodové bezpečnostné pásy dobre pripojené k sedadlu a pevné medzinožné časti.
- Samotný pult nezaistuje bezpečnosť usadeného dieťaťa. Vždy používajte bezpečnostné pásy a zapínacie systémy!
- Stoličku neprenášajte, ak v nej dieťa sedí.
- Nebezpečenstvo pádu : Nedovoľte, aby si v blízkosti stoličky hrali deti bez dozoru. Nedovoľte dieťaťu na výrobok liezť.
- Neposadte do stoličky nikdy viac než jedno dieťa.
- Pozor na nebezpečenstvo otvoreného ohňa alebo ďalších zdrojov tepla v blízkosti výrobku. Nikdy nenechávajte stáť stoličku v blízkosti elektrických prístrojov, plynových varičov, iných tepelných zdrojov. Hrozí nebezpečenstvo popálenín alebo požiaru. Výrobok umiestnite do bezpečnej vzdialosti od elektrických kálov.
- Neumiestňujte stoličku do blízkosti okien alebo stien, pretože by sa dieťa mohlo zavesiť na záclony, závesy alebo šnúry od záclon, prípadne by sa mohlo nimi udusiť alebo uškrtniť.
- POZOR na nebezpečenstvo prevrhnutia, keď vaše dieťa zaprie nohy o stôl alebo iný predmet !
- Stoličku s dieťaťom umiestnite výhradne na vodorovné a stabilné plochy. Nikdy nenechávajte stoličku postavenú v blízkosti schodov či schodíkov!
- Nekladte na pult a nevešajte na konštrukciu stoličky tašky alebo predmety, pretože by ste ju mohli prevážiť.
- Ak necháte stoličku stáť dlho na slinu, skôr než do nej znova usadíte dieťa, počkajte kym nevychladne..
- Nenechávajte stoličku stáť dlho na slinu: môže to spôsobiť vyblednutie látok a materiálov.
- Stoličku nerozkladajte, neskladajte, pokým v nej sedí dieťa. Nepoužívajte stoličku bez čalúnenia. Niektoré z dielov môžu mať ostré časti alebo hrany. Dávajte preto pozor pri ich rozbalovaní.
- Ak stoličku nepoužívate, umiestnite ju mimo dosahu detí.
- Nepoužívajte doplnky ani náhradné diely, ktoré nie sú vyrobené a dodané výrobcom. Mohli by ohrozíť bezpečnosť vášho dieťaťa. Stoličku pravidelne kontrolujte.