BS-CAM-01-BLUE



CZ BabySensor KAMERA INFORMACE k produktu
SK BabySensor KAMERA informácie o produkte k produktu
HU BabySensor KAMERA TERMÉKINFORMÁCIÓK

CZ) DŮLEŽITÉ: PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE PŘILOŽENÉ INFORMACE K POUŽITÍ, ABYSTE SE VYHNULI MOŽNÝM NEBEZPEČÍM PŘI POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU A USCHOVEJTE JE PRO PŘÍPADNÉ DALŠÍ POUŽITÍ. **UPOZORNĚNÍ:** PŘED POUŽITÍM ODSTRAŇTE A ZLIKVIDUJTE PŘÍPADNÉ PLASTOVÉ SÁČKY A VŠECHNY ČÁSTI OBALU TOHOTO VÝROBKU NEBO JE ALESPOŇ UCHOVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. DOPORUČUJEME TYTO ČÁSTI VYHODIT DO TŘÍDĚNÉHO ODPADU V SOULADU S PLATNÝMI VYHLÁŠKAMI A NAŘÍZENÍMI.

SK) DÔLEŽITÉ: PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE PRILOŽENÉ POKYNY NA POUŽITIE, ABY STE SA VYHLI MOŽNÝM NEBEZPEČENSTVÁM PRI POUŽÍVANÍ VÝROBKU, A NÁVOD USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ ĎALŠIE POUŽITIE. **UPOZORNENIE:** PRED POUŽITÍM ODSTRÁŇTE A ZLIKVIDUJTE PRÍPADNÉ PLASTOVÉ VRECÚŠKA A VŠETKY ČASTI OBALU TOHTO VÝROBKU ALEBO ICH ASPOŇ UCHOVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ. ODPORÚČAME TIETO ČASTI VYHODIŤ DO TRIEDENÉHO ODPADU V SÚLADE S PLATNÝMI VYHLÁŠKAMI A NARIADENIAMI.

HU) FONTOS: HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, HOGY MEGELŐZZE A TERMÉK HASZNÁLATAKOR KELETKEZHETŐ ESETLEGES VESZÉLYT ÉS AZ UTASÍTÁST KÉSŐBBI SZÜKSÉGESSÉG ESETÉRE RAKJA EL. **FIGYELMEZTETÉS!** HASZNÁLAT ELŐTT DOBJA KI AZ ÖSSZES NEJLON ZACSKÓT ÉS A CSOMAGOLÁS RÉSZEIT, VAGY GYEREKEKTŐL TARTSA TÁVOL. EZEKET A RÉSZEKET AZ ILLETÉKES KIÁLLTVÁNYOKKAL ÖSSZHANGBAN AJÁNLOTT AZ OSZTÁLYOZOTT HULLADÉKBA DOBNI.

CZ	SK	HU
BabySensor Relax HD kamera pro chytrý senzor • HD video se zvukem (Wi-Fi) • Detekce pohybu • Obousměrná komunikace Kamera vyžaduje připojení k Wi-Fi a napájení. K používání kamery je nutné mít zařízení BabySensor Relax.	BabySensor Relax HD kamera pre inteligentný senzor • HD video so zvukom (Wi-Fi) • Detekcia pohybu • Obojsmerná komunikácia Kamera vyžaduje pripojenie k Wi-Fi a napájanie. Na používanie kamery je potrebné mať zariadenie BabySensor Relax.	BabySensor Relax HD kamera intelligens érzékelőhöz • HD videó hanggal (Wi-Fi) • Mozgásérzékelés • Kétirányú kommunikáció A kamera Wi-Fi-kapcsolatot és áramellátást igényel. A kamera használatához BabySensor Relax készülék szükséges.

CZ) Pro nastavení BabySensoru se řiďte návodem k BabySensoru.
SK) Pri nastavovaní BabySensor postupujte podľa návodu k BabySensor.
HU) A BabySensor beállításához kövesse a BabySensor használati útmutatóját.

1. Co je BabySensor?	1. Čo je BabySensor ?	1. Mi a BabySensor?
BabySensor Relax je chytré řešení pro monitorování zdraví kojenců, které kombinuje biometrické sledování v reálném čase a šifrované video, aby zajistilo bezpečnost vašeho dítěte a vám klidnou mysl.	BabySensor Relax je inteligentné riešenie pre monitorovanie zdravia dojčiat, ktoré kombinuje biometrické sledovanie v reálnom čase a šifrované video, aby zabezpečilo bezpečnosť vášho dieťaťa a vám pokojnú myseľ.	A BabySensor Relax egy intelligens megoldás a csecsemők egészségének monitorozására, amely ötvözi a valós idejű biometrikus megfigyelést és a titkosított videót, hogy biztosítsa gyermeke biztonságát és az Ön nyugalmát.



HD kamera*
HD kamera
(csak a készlet részeként)

FUNKCE	FUNKCIE	FUNKCIÓK
360° KAMERA Detekce pohybu 360° úhel Zoom HD-Video	**360° KAMERA** Detekcia pohybu Uhol záberu 360° Zoom HD-Video	**360°-OS KAMERA** Mozgásérzékelés 360°-os látószög Zoom HD-videó

Napájení kamery: DC5V	Napájanie kamery: DC5V	A kamera tápellátása: DC5V

*Pozn. HD kamera je pouze součástí sady / (Poznámka: súčasťou iba v sade) /
(Megj.: csak a készlet részeként)

CZ	SK	HU
Kamera	**Kamera**	**Kamera**
Jak připojím kameru? Připojte kameru k napájení. Přejděte do sekce „Živé vysílání“ a postupujte podle pokynů.	**Ako pripojím kameru?** Pripojte kameru k napájaniu. Prejdite do sekcie „Živé vysielanie“ a postupujte podľa pokynov.	**Hogyan csatlakoztathatom a kamerát?** Csatlakoztassa a kamerát az áramforráshoz. Lépjen az „Élő közvetítés” menüpontba, és kövesse az utasításokat.
Kamera se nepřipojila k Wi-Fi? Použijte frekvenci 2,4 GHz, restartujte kameru a router a zkuste to znovu.	**Kamera sa nepripojila k Wi-Fi?** Použite frekvenciu 2,4 GHz, reštartujte kameru a router a skúste to znova.	**Nem sikerült csatlakoztatni a kamerát a Wi-Fi-hálózathoz?** Csatlakozzon a 2,4 GHz-es Wi-Fi-hálózathoz, indítsa újra a kamerát és a routert, majd próbálja meg újra a csatlakoztatást.
Má kamera funkci detekce pohybu? Ano. Kamera podporuje detekci pohybu.	**Má kamera funkciu detekcie pohybu?** Áno. Kamera podporuje detekciu pohybu.	**Rendelkezik a kamera mozgásérzékelő funkcióval?** Igen. A kamera mozgásérzékelő funkcióval rendelkezik.
Lze kameru používat bez Wi-Fi? Ne. Kamera vyžaduje připojení k Wi-Fi.	**Je možné kameru používať bez Wi-Fi?** Nie. Kamera vyžaduje pripojenie k Wi-Fi.	**Használható a kamera Wi-Fi nélkül?** Nem. A kamera Wi-Fi-kapcsolatot igényel.

CZ	SK	HU
Instalace	Inštalácia	Telepítés
Jak propojím kameru s aplikací?	**Ako pripojím kameru k aplikácii?**	**Hogyan csatlakoztathatom a kamerát az alkalmazáshoz?**
Pro připojení kamery BabySensor k aplikaci postupujte podle následujících kroků. Kameru k aplikaci připojíte tak, že budete postupovat podle pokynů v aplikaci a ujistíte se, že je kamera napájena a připravena k připojení. **Postupujte takto:** 1. Ujistěte se, že je kamera připojena k napájení. 2. Otevřete aplikaci BabySensor. 3. V aplikaci přejděte do nastavení nebo vyberte možnost přidat nové zařízení. 4. Ze seznamu zařízení vyberte kameru. 5. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete připojení.	Na pripojenie kamery BabySensor k aplikácii postupujte podľa nasledujúcich krokov. Kameru pripojíte k aplikácii tak, že budete postupovať podľa pokynov v aplikácii a uistíte sa, že je kamera napájaná a pripravená na pripojenie. **Postupujte takto:** 1. Uistite sa, že je kamera pripojená k napájaniu. 2. Otvorte aplikáciu BabySensor. 3. V aplikácii prejdite do nastavení alebo vyberte možnosť pridať nové zariadenie. 4. Zo zoznamu zariadení vyberte kameru. 5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite pripojenie.	A BabySensor kamera és az alkalmazás összekapcsolásához kövesse az alábbi lépéseket. A kamera csatlakoztatásához kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat. Győződjön meg arról, hogy a kamera kap áramot, és készen áll a csatlakoztatásra. **Kövesse az alábbi lépéseket:** 1. Győződjön meg arról, hogy a kamera csatlakoztatva van az áramforráshoz. 2. Nyissa meg a BabySensor alkalmazást. 3. Az alkalmazásban nyissa meg a beállításokat, vagy válassza az új eszköz hozzáadásának lehetőségét. 4. Válassza ki a kamerát az eszközök listájából. 5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és fejezze be a csatlakoztatást.

Pokud se kamera nepřipojí	Ak sa kamera nepripojí	Ha a kamera nem csatlakozik
• Zkontrolujte, zda je kamera zapnutá • Zkuste kameru restartovat • Zkontrolujte, zda je aplikace aktualizovaná • Zkuste nastavení provést znovu krok za krokem • Jakmile bude připojení dokončeno Jakmile bude kamera připojena, můžete v aplikaci sledovat video a využívat funkce, které systém nabízí.	• Skontrolujte, či je kamera zapnutá • Skúste kameru reštartovať • Skontrolujte, či je aplikácia aktualizovaná • Skúste nastavenie vykonať znovu krok za krokom • Akonáhle bude pripojenie dokončené Akonáhle bude kamera pripojená, môžete v aplikácii sledovať video a využívať funkcie, ktoré systém ponúka.	• Ellenőrizze, hogy a kamera be van-e kapcsolva • Próbálja meg újraindítani a kamerát • Ellenőrizze, hogy az alkalmazás naprakész-e • Próbálja megismételni a beállítást a lépések sorrendjét követve • A csatlakoztatás után A kamera csatlakoztatása után az alkalmazásban megtekintheti a videót, és használhatja a rendszer funkcióit.

Řešení problémů	Riešenie problémov	Hibaelhárítás
Jak mohu kameru resetovat?	**Ako môžem kameru resetovať?**	**Hogyan végezhetem el a kamera visszaállítását?**
Chcete-li kameru BabySensor resetovat, protože ji chcete připojit k jiné síti, připravit ji k prodeji nebo pokud nefunguje tak, jak by měla, postupujte podle následujících kroků. **Pokud vaše kamera BabySensor** nefunguje správně, můžete ji resetovat podle níže uvedených pokynů.	Ak chcete kameru BabySensor obnoviť do továrenských nastavení, pretože ju chcete pripojiť k inej sieti, pripraviť ju na predaj alebo ak nefunguje tak, ako by mala, postupujte podľa nasledujúcich krokov. **Ak vaša kamera BabySensor** nefunguje správne, môžete ju obnoviť do továrenských nastavení podľa nižšie uvedených pokynov.	Ha másik hálózathoz szeretné csatlakoztatni a BabySensor kamerát, eladásra szeretné előkészíteni, vagy a készülék nem működik megfelelően, a visszaállításhoz kövesse az alábbi lépéseket. **Ha a BabySensor kamerája** nem működik megfelelően, az alábbi utasításokat követve elvégezheti a visszaállítást.

Videonávod	Videonávod	Videóútmutató
https://help.babysensor.com/hubfs/Videos/Reset%20of%20Camera%20BabySensor.mp4?hsLang=en		

Jak provést reset kamery	**Ako vykonať reset kamery**	**A kamera visszaállításának menete**
1. Ujistěte se, že je kamera připojena k napájení. 2. Najděte na kameře tlačítko pro reset. 3. Postupujte podle pokynů k resetu uvedených ve videu nebo podržte tlačítko pro reset tak dlouho, jak to vyžaduje váš model. 4. Počkejte, až se kamera restartuje. 5. V případě potřeby kameru znovu připojte v aplikaci.	1. Uistite sa, že je kamera pripojená k napájaniu. 2. Na kamere nájdite tlačidlo na resetovanie. 3. Postupujte podľa pokynov na resetovanie uvedených vo videu alebo podržte tlačidlo na resetovanie tak dlho, ako to vyžaduje váš model. 4. Počkajte, kým sa kamera reštartuje. 5. V prípade potreby kameru znovu pripojte v aplikácii.	1. Győződjön meg arról, hogy a kamera csatlakoztatva van az áramforráshoz. 2. Keresse meg a kamerán a visszaállító gombot. 3. Kövesse a videóban bemutatott visszaállítási utasításokat, vagy tartsa lenyomva a visszaállító gombot a kameramodellhez előírt ideig. 4. Várja meg, amíg a kamera újraindul. 5. Szükség esetén csatlakoztassa újra a kamerát az alkalmazásban.


Co se stane po resetování?	**Čo sa stane po resetovaní?**	**Mi történik a visszaállítás után?**
Po resetování se kamera může vrátit k výchozímu nastavení. V takovém případě bude možná nutné ji v aplikaci znovu nastavit.	Po resetovaní sa kamera môže vrátiť do pôvodného nastavenia. V takom prípade bude možno potrebné ju v aplikácii znovu nastaviť.	A visszaállítás után a kamera visszatérhet az alapértelmezett beállításokhoz. Ebben az esetben előfordulhat, hogy újra be kell állítania az alkalmazásban.
Pokud kamera stále nefunguje • Zkontrolujte, zda je kamera připojena k napájení • Ujistěte se, že máte stabilní připojení k internetu • Zkuste proces resetování znovu krok za krokem • Zkontrolujte, zda aplikace nezobrazuje nějakou chybovou zprávu • Pokud problém přetrvává, obraťte se na technickou podporu	**Ak kamera stále nefunguje** • Skontrolujte, či je kamera pripojená k napájaniu • Uistite sa, že máte stabilné pripojenie k internetu • Skúste proces resetovania znova krok za krokom • Skontrolujte, či aplikácia nezobrazuje nejakú chybovú správu • Ak problém pretrváva, obráťte sa na technickú podporu	**Ha a kamera továbbra sem működik** • Ellenőrizze, hogy a kamera csatlakoztatva van-e az áramforráshoz • Ellenőrizze, hogy stabil-e az internetkapcsolat • Próbálja megismételni a visszaállítást a lépések sorrendjét követve • Ellenőrizze, hogy megjelenik-e hibaüzenet az alkalmazásban • Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a műszaki ügyfélszolgálathoz

Co to znamená, když je kamera offline?	Čo to znamená, keď je kamera offline?	Mit jelent, ha a kamera offline állapotban van?
Zde vysvětlíme, co to znamená, když se kamera v aplikaci zobrazuje jako offline, a co můžete udělat. Pokud je kamera offline, znamená to, že aplikace s ní v daném okamžiku nekomunikuje.	Tu vysvetlíme, čo to znamená, keď sa kamera v aplikácii zobrazuje ako offline, a čo môžete urobiť. Ak je kamera offline, znamená to, že aplikácia s ňou v danom okamihu nekomunikuje.	Itt elmagyarázzuk, mit jelent, ha a kamera az alkalmazásban offline állapotban jelenik meg, és mit tehet ilyenkor. Ha a kamera offline állapotban van, az alkalmazás nincs kapcsolatban vele.
Příčinou může být: • Kamera není napájena • Kamera ztratila připojení • Je třeba kameru restartovat • Je třeba znovu zkontrolovat nastavení v aplikaci	**Príčinou môže byť:** • Kamera nie je napájaná • Kamera stratila pripojenie • Je potrebné kameru reštartovať • Je potrebné znovu skontrolovať nastavenia v aplikácii	**Ennek lehetséges okai és a szükséges teendők:** • A kamera nem kap áramot • A kamera elvesztette a kapcsolatot • Újra kell indítani a kamerát • Újra ellenőrizni kell a beállításokat az alkalmazásban

Zde je návod, jak se pokusit problém vyřešit	Tu je návod, ako sa pokúsiť problém vyriešiť	Így próbálhatja meg elhárítani a problémát
1. Ujistěte se, že je kamera připojena k napájení. 2. Ujistěte se, že je kamera zapnutá. 3. Chvíli počkejte a zkontrolujte, zda se připojení obnoví. 4. Restartujte kameru. 5. Znovu otevřete aplikaci a zkontrolujte stav.	1. Uistite sa, že je kamera pripojená k napájaniu. 2. Uistite sa, že je kamera zapnutá. 3. Počkajte chvíľu a skontrolujte, či sa pripojenie obnoví. 4. Reštartujte kameru. 5. Znovu otvorte aplikáciu a skontrolujte stav.	1. Győződjön meg arról, hogy a kamera csatlakoztatva van az áramforráshoz. 2. Győződjön meg arról, hogy a kamera be van kapcsolva. 3. Várjon egy kicsit, és ellenőrizze, hogy helyreáll-e a kapcsolat. 4. Indítsa újra a kamerát. 5. Nyissa meg újra az alkalmazást, és ellenőrizze a kamera állapotát.

Pokud problém přetrvává	Ak problém pretrváva	Ha a probléma továbbra is fennáll
Pokud je kamera i po provedení výše uvedených kroků stále offline, doporučujeme vám provést nastavení znovu nebo se obrátit na technickou podporu.	Ak je kamera aj po vykonaní vyššie uvedených krokov stále offline, odporúčame vám nastavenia zopakovať alebo kontaktovať technickú podporu.	Ha a kamera a fenti lépések elvégzése után is offline állapotban van, javasoljuk, hogy végezze el újra a beállítást, vagy forduljon a műszaki ügyfélszolgálathoz.

3. Jak jsou jednotlivé části mezi sebou propojeny	3. Ako sú jednotlivé časti medzi sebou prepojené	3. Hogyan kapcsolódnak egymáshoz az egyes részek?
- Senzor -odesílá měření přes Bluetooth do základní stanice - Základní stanice odesílá data přes WiFi nebo 4G do cloudu - Kamera vysílá živé video pouze přes WiFi - Aplikace zobrazuje data a výstrahy v reálném čase	- Senzor odosiela meranie cez Bluetooth do základnej stanice - Základná stanica odosiela dáta cez WiFi alebo 4G do cloudu - Kamera vysiela živé video iba cez WiFi - Aplikácia zobrazuje dáta a výstrahy v reálnom čase	- A szenzor Bluetooth-on keresztül továbbítja a méréseket a bázisállomásra - A bázisállomás WiFi-n vagy 4G-n keresztül továbbítja az adatokat a felhőbe - A kamera kizárólag WiFi-n keresztül közvetít élő videót - Az alkalmazás valós időben jeleníti meg az adatokat és a riasztásokat



*připojení 4G je předplaceno na 24 měsíců – pro aktivaci je potřeba vložit kód (kód je vložen v balení senzoru) / v případě problémů s aktivací, kontaktujte laskavě náš zákaznický servis na e-mailové adrese: sales@bohemiababy.cz. Před uplynutím této doby upozorní aplikace uživatele o blížící se expiraci a nabídne možnost prodloužení u společnosti BabySenzor za poplatek 60 EUR / rok.	*4G pripojenie je predplatené na 24 mesiacov – na jeho aktiváciu zadajte kód (kód je súčasťou balenia senzora) / ak máte problémy s aktiváciou, kontaktujte náš zákaznícky servis na e-mailovej adrese: sales@bohemiababy.cz. Pred uplynutím tohto obdobia vás aplikácia upozorní na blížiace sa vypršanie platnosti a ponúkne vám možnosť predĺžiť službu so spoločnosťou BabySensor za poplatok 60 EUR ročne.


*a 4G kapcsolat 24 hónapra elő van fizetve – az aktiváláshoz be kell írni a kódot (a kód a szenzor csomagolásában található) / aktiválási problémák esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal az sales@bohemiababy.cz e-mail címen. A lejárat előtt az alkalmazás figyelmezteti a felhasználót a közelgő érvényességi idő végére, és lehetőséget kínál a hosszabbításra a BabySensor társaságnál 60 EUR / év díj ellenében.

CZ – BABY SENSOR RELAX	SK - BABY SENSOR RELAX
4. První nastavení 1. Odstraňte ochrannou fólii pod senzorem. Plně nabijte senzor i základnu. Zelená kontrolka na zadní straně základny signalizuje plné nabití. 2. Zkontrolujte síť – ujistěte se, že je váš telefon připojen k 2.4 GHz WiFi síti. Síť může být čistě 2.4 GHz nebo kombinovaná 2.4/5 GHz. Nelze se připojit k čistě 5 GHz síti. 3. Stáhněte si aplikaci – k dispozici v App Store a Google Play. Vyhledejte Babysensor. 4. Postupujte podle pokynů v aplikaci a nastavte systém. 5. Před připojením kamery se ujistěte, že jste obdrželi první data o pulzu. 6. Připojte napájecí kabel ke kameře. 7. Ujistěte se, že je Váš telefon připojen ke stejné 2.4 GHz WiFi síti. 8. Přejděte do nabídky Gear Ozubené kolečko / Live stream a postupujte podle pokynů pro nastavení kamery. (VIDEONÁVOD) https://www.youtube.com/watch?v=tM1dVffAy8A	**4. Prvé nastavenie** 1. Odstráňte ochrannú fóliu pod senzorom. Plne nabite senzor aj základňu. Zelená kontrolka na zadnej strane základne signalizuje plné nabitie. 2. Skontrolujte sieť – uistite sa, že je váš telefón pripojený k 2.4 GHz WiFi sieti. Sieť môže byť čisto 2.4 GHz alebo kombinovaná 2.4/5 GHz. Nedá sa pripojiť k čisto 5 GHz sieti. 3. Stiahnite si aplikáciu – k dispozícii v App Store a Google Play. Vyhľadajte Babysensor. 4. Postupujte podľa pokynov v aplikácii a nastavte systém. 5. Pred pripojením kamery sa uistite, že ste dostali prvé dáta o pulze. 6. Pripojte napájací kábel ku kamere. 7. Uistite sa, že je Váš telefón pripojený k rovnakej 2.4 GHz WiFi sieti. 8. Prejdite do ponuky Gear Ozubené koliesko / Live stream a postupujte podľa pokynov pre nastavenie kamery. (VIDEONÁVOD) https://www.youtube.com/watch?v=tM1dVffAy8A

HU - BABY SENSOR RELAX
4. Első beállítás 1. Távolítsa el a védőfóliát a szenzor aljáról. Töltse fel teljesen a szenzort és a bázisállomást. A bázisállomás hátoldalán lévő zöld jelzőfény jelzi a teljes töltöttséget. 2. Ellenőrizze a hálózatot – győződjön meg róla, hogy telefonja 2,4 GHz-es WiFi hálózathoz csatlakozik. A hálózat lehet tisztán 2,4 GHz-es, vagy kombinált 2,4/5 GHz-es. Tisztán 5 GHz-es hálózathoz nem lehet csatlakozni. 3. Töltse le az alkalmazást – elérhető az App Store-ban és a Google Play-ben. Keresse meg a Babysensor alkalmazást. 4. Kövesse az alkalmazás utasításait, és állítsa be a rendszert. 5. A kamera csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy megkapta az első pulzusadatokat. 6. Csatlakoztassa a tápkábelt a kamerához. 7. Győződjön meg róla, hogy telefonja ugyanahhoz a 2,4 GHz-es WiFi hálózathoz van csatlakoztatva. 8. Lépjen a Gear Fogaskerék / Live Stream menübe, és kövesse a kamera beállítására vonatkozó utasításokat. (Kattintson ide) a videó-útmutatóhoz https://www.youtube.com/watch?v=tM1dVffAy8A



5. Jak používat aplikaci **Úvodní stránka:**	5. Ako používať aplikáciu Úvodná stránka:	5. Hogyan kell használni az alkalmazást? Kezdőoldal:
Úvodní stránka je hlavním místem, kde se zobrazují stavové zprávy, kde lze zapínat a vypínat funkce a odkud se dostanete k dalším funkcím a nastavením v aplikaci. (obr. 1.0) - Zapnout/vypnout noční světlo - Zapnout/vypnout bílý šum - Zapnout/vypnout mikrofon - Nastavit citlivost mikrofonu (podržte ikonu po dobu 2 sekund) - Zapnout/vypnout oznámení - Zkontrolovat stav baterie - Zobrazit průvodce aplikací - Přejít na živé video - Přejít na zobrazení podrobností (data senzoru) - Spustit výukový program - Archiv oznámení - Přejít na nastavení (obr. 1.6, 1.7)	Úvodná stránka: Úvodná stránka je hlavným miestom, kde sa zobrazujú stavové správy, kde je možné zapínať a vypínať funkcie a odkiaľ sa dostanete k ďalším funkciám a nastaveniam v aplikácii. (obr. 1.0) - Zapnúť/vypnúť nočné svetlo - Zapnúť/vypnúť biely šum - Zapnúť/vypnúť mikrofón - Nastaviť citlivosť mikrofónu (podržte ikonu po dobu 2 sekúnd) - Zapnúť/vypnúť oznámenia - Skontrolovať stav batérie - Zobraziť sprievodcu aplikácií - Prejsť na živé video - Prejsť na zobrazenie podrobností (dáta senzora) - Spustiť výukový program - Archív oznámení - Prejsť na nastavenie (obr. 1.6, 1.7)	Kezdőoldal: A kezdőoldal a fő felület, ahol megjelennek az állapotjelzések, ahol be- és kikapcsolhatók a funkciók, valamint ahonnan elérhetők az alkalmazás további funkciói és beállításai. (1.0 ábra) - Éjszakai fény be-/kikapcsolása - Fehér zaj be-/kikapcsolása - Mikrofon be-/kikapcsolása - Mikrofon érzékenységének beállítása (tartsa lenyomva az ikont 2 másodpercig) - Értesítések be-/kikapcsolása - Akkumulátor állapotának ellenőrzése - Alkalmazás-útmutató megtekintése - Váltás az élő videóra - Váltás a részletes nézetre (szenzoradatok) - Oktatóprogram indítása - Értesítési archívum - Beállítások megnyitása (1.6, 1.7 ábra)



1.0 1.6 1.7

CZ) Živý přenos z kamery* (obr. 1.5)

Připojí se ke kameře a spustí přenos videa a zvuku. Můžete zapnout/vypnout zvuk a mikrofon (interkom), stejně jako detekci pohybu kamerou. Oznámení o detekovaném pohybu se konfigurují v nabídce Ozubené kolečko / Settings / Notification. Kamera může přenášet zvuk, ale nedokáže jej detekovat. Detekci zvuku provádí základnová stanice.

Typické použití: Základní stanice detekuje zvuk a odešle oznámení – Zvuk detekován. Uživatel si může buď poslechnout nahraný zvukový soubor, nebo přejít na živý přenos, aby se mohl podívat a poslechnout si jej sám.

**Pozn. Platí pouze pro sadu s kamerou.*



SK) Živý prenos z kamery* (obr. 1.5)

Pripojí sa ku kamere a spustí prenos videa a zvuku. Môžete zapnúť/vypnúť zvuk a mikrofón (interkom), rovnako ako detekciu pohybu kamerou. Oznámenia o detegovanom pohybe sa konfigurujú v ponuke Ozubené koliesko / Settings / Notification. Kamera môže prenášať zvuk, ale nedokáže ho detekovať. Detekciu zvuku vykonáva základňová stanica.

Typické použitie: Základná stanica detekuje zvuk a odošle oznámenie – Zvuk detekovaný. Používateľ si môže buď vypočuť nahraný zvukový súbor, alebo prejsť na živý prenos, aby sa mohol pozrieť a vypočuť si ho sám.

**Poznámka: platí len pre sadu s kamerou.*



HU) Élő közvetítés a kameráról* (1.5 ábra)

Csatlakozik a kamerához, és elindítja a videó- és hangátvitelt. Be-/kikapcsolhatja a hangot és a mikrofont (interkom), valamint a kamera mozgásérzékelését. A mozgásérzékelésről szóló értesítések a Fogaskerék / Settings / Notification menüben konfigurálhatók. A kamera képes hangot továbbítani, de nem képes azt érzékelni. A hangérzékelést a bázisállomás végzi.

Tipikus használat: A bázisállomás hangot érzékel, és értesítést küld – Hang érzékelve. A felhasználó meghallgathatja a rögzített hangfájlt, vagy átválthat élő közvetítésre, hogy maga lássa és hallja.

**CSAK A KAMERÁS KÉSZLETRE VONATKOZIK*



9. Často kladené otázky a řešení problémů	9. Často kladené otázky a riešenie problémov	9. Gyakran ismételt kérdések és problémamegoldás
Kompletní a aktualizované často kladené otázky najdete na webových stránkách Babysensor.com. https://help.babysensor.com/knowledge-nb-no/faqs#main-content	Kompletné a aktualizované často kladené otázky nájdete na webových stránkach Babysensor.com. https://help.babysensor.com/knowledge-nb-no/faqs#main-content	A teljes és frissített gyakran ismételt kérdések megtalálhatók a Babysensor.com weboldalon. https://help.babysensor.com/knowledge-nb-no/faqs#main-content

10. Údržba a čištění	10. Údržba a čistenie	10. Karbantartás és tisztítás
- Pásek čistěte jemným mýdlem a vodou – neponořujte do vody - Základnu / Kameru otírejte suchým hadříkem - Nepoužívejte produkt, pokud je viditelně poškozený	- Opasok čistite jemným mydlom a vodou – neponárajte do vody - Základňu / Kameru utierajte suchou handričkou - Nepoužívajte produkt, ak je viditeľne poškodený	- A pántot tisztítsa enyhe szappannal és vízzel – ne merítse vízbe - A bázisállomást / kamerát törölje át száraz ronggyal - Ne használja a terméket, ha láthatóan sérült

11. CZ) Upozornění

BabySensor Relax s kamerou je spotřební výrobek, nikoli zdravotnický prostředek. Není určen k použití jako zdravotnický prostředek ani k nahrazení zdravotnických prostředků. Není určen k diagnóze, léčbě, minimalizaci nebo prevenci nemocí, poruch nebo jiných zdravotních stavů. Nikdy nepoužívejte tyto produkty jako náhradu za řádnou péči, přítomnost, zdravý rozum nebo lékařskou péči.

NIKDY nenechávejte své dítě bez dozoru.

Přesnost údajů shromážděných a prezentovaných prostřednictvím našich produktů není určena k tomu, aby odpovídala zdravotnickým prostředkům nebo vědeckým měřicím přístrojům.

PRODUKTY NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ LÉKAŘSKÉ RADY NEBO NÁZORY. POUŽITÍ PRODUKTŮ JE POUZE INFORMATIVNÍ, NENAHRAZUJÍ RADY LÉKAŘE NEBO JINÉHO ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA.

Žádný z našich produktů není určen pro nouzové situace. Pokud se domníváte, že vaše dítě může mít zdravotní potíže, co nejdříve kontaktujte lékaře nebo záchrannou službu. Nikdy nezanedbávejte odbornou radu ani nečekejte s jejím vyhledáním na základě informací, které jste si přečetli o našich produktech.

Dlouhodobé nošení náramku může u citlivých jedinců vyvolat alergickou reakci / nebo může dojít k podráždění kůže. Abyste podráždění snížili, dodržujte čtyři jednoduché tipy pro používání a péči: (1) udržujte náramek v čistotě, (2) udržujte jej v suchu, (3) ujistěte se, že není příliš volný ani těsný, a (4) každý večer jej přesuňte na druhou ruku (nebo nohu). Další informace najdete na našich webových stránkách / www.babysensor.no/help

K našim produktům nesmíte přistupovat jiným způsobem než prostřednictvím rozhraní a podle pokynů, které poskytujeme. Naše produkty používejte pouze v souladu se zákonem.

11. SK) Upozornenie

BabySensor Relax s kamerou sú spotrebné výrobky, nie zdravotnícke pomôcky. Nie sú určené na použitie ako zdravotnícke pomôcky ani ako náhrada zdravotníckych pomôcok. Nie sú určené na diagnózu, liečbu, minimalizáciu alebo prevenciu chorôb, porúch alebo iných zdravotných stavov. Nikdy nepoužívajte tieto produkty ako náhradu za riadnu starostlivosť, prítomnosť, zdravý rozum alebo lekársku starostlivosť.

NIKDY nenechávajte svoje dieťa bez dozoru.

Presnosť údajov zhromaždených a prezentovaných prostredníctvom našich produktov nie je určená na to, aby zodpovedala zdravotníckym pomôckam alebo vedeckým meracím prístrojom.

PRODUKTY NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE LEKÁRSKE RADY ALEBO NÁZORY. POUŽITIE PRODUKTOV JE LEN INFORMATÍVNE, NENAHRÁDZAJÚ RADY LEKÁRA ALEBO INÉHO ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA.

Žiadny z našich produktov nie je určený pre núdzové situácie. Ak sa domnievate, že vaše dieťa môže mať zdravotné problémy, čo najskôr kontaktujte lekára alebo záchrannú službu. Nikdy nezanedbávajte odbornú radu ani nečakajte s jej vyhľadaním na základe informácií, ktoré ste si prečítali o našich produktoch.

Dlhodobé nosenie náramku môže u citlivých jedincov vyvolať alergickú reakciu/alebo môže dôjsť k podráždeniu kože. Aby ste podráždenie znížili, dodržujte štyri jednoduché tipy na používanie a starostlivosť: (1) udržujte náramok v čistote, (2) udržujte ho v suchu, (3) uistite sa, že nie je príliš voľný ani tesný, a (4) každý večer ho presuňte na druhú ruku (alebo nohu). Ďalšie informácie nájdete na našich webových stránkach / www.babysensor.no/help

K našim produktom nesmiete pristupovať iným spôsobom ako prostredníctvom rozhrania a podľa pokynov, ktoré poskytujeme. Naše produkty používajte iba v súlade so zákonom.

11. HU) Figyelmeztetés

A BabySensor Relax és a kamera használati termékek, nem pedig orvostechnikai eszközök.

Nem alkalmasak orvostechnikai eszközként való használatra, és nem helyettesítik az orvostechnikai eszközöket. Nem szolgálnak betegségek, rendellenességek vagy más egészségügyi állapotok diagnosztizálására, kezelésére, csökkentésére vagy megelőzésére. Soha ne használja ezeket a termékeket a megfelelő gondoskodás, jelenlét, józan ész vagy orvosi ellátás helyettesítésére.

SOHA ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül.

Az általunk gyűjtött és termékeinken keresztül megjelenített adatok továbbítása nem arra szolgál, hogy megfeleljen orvostechnikai eszközöknek vagy tudományos mérőműszereknek.

A TERMÉKEK NEM NYÚJTANAK SEMMILYEN ORVOSI TANÁCSOT VAGY VÉLEMÉNYT. A TERMÉKEK HASZNÁLATA KIZÁRÓLAG TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ, NEM HELYETTESÍTI AZ ORVOS VAGY MÁS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBER TANÁCSÁT.

Egyik termékünk sem rendeltetett vészhelyzetekre. Ha úgy gondolja, hogy gyermekének egészségügyi problémája lehet, azonnal vegye fel a kapcsolatot az orvossal vagy a mentőszolgálattal. Soha ne hagyja figyelmen kívül a szakértői tanácsokat, és ne késlekedjen annak igénybevételével a termékeinkről olvasott információk alapján.

A karkötő tartós viselése érzékeny egyéneknél allergiás reakciót / bőrirritációt okozhat. Az irritáció csökkentése érdekében tartsa be a használatra és ápolásra vonatkozó négy egyszerű tippet: (1) tartsa tisztán a karkötőt, (2) tartsa szárazon, (3) ügyeljen arra, hogy ne legyen túl laza vagy túl szoros, és (4) minden este helyezze át a másik kézre (vagy lábra). További információt a weboldalunkon talál / www.babysensor.no/help

Termékeinkhez más módon nem férhet hozzá, csak a felületünkön keresztül, és az általunk biztosított utasítások szerint. Termékeinket kizárólag a jogszabályoknak megfelelően használja.

12. Informace o shodě a bezpečnosti

BabySensor má označení CE a je v souladu s následujícími normami:
- Směrnice RoHS 2011/65/EU + (EU) 2015/863
- Nařízení REACH (ES) č. 1907/2006
- Směrnice EMC (EN 55032 / EN 55035 / EN 301 489)
- Bezpečnost vystavení EMF (EN 50663 / EN 62479)
- Bezpečnostní shoda (EN IEC 62368-1)
- Směrnice EMC 2014/30/EU
- Směrnice o rádiových zařízeních (RED) 2014/53/EU

V souladu s ŐKO-Tex® Standard 100

Tyto normy zajišťují bezpečné používání u kojenců a plnou shodu s evropskými bezpečnostními předpisy.

12. Informácie o zhode a bezpečnosti

BabySensor má označenie CE a je v súlade s nasledujúcimi normami:
- Smernica RoHS 2011/65/EÚ + (EÚ) 2015/863
- Nariadenie REACH (ES) č. 1907/2006
- Smernica EMC (EN 55032 / EN 55035 / EN 301 489)
- Bezpečnosť vystavenia EMF (EN 50663 / EN 62479)
- Bezpečnostná zhoda (EN IEC 62368-1)
- Smernica EMC 2014/30/EÚ
- Smernica o rádiových zariadeniach (RED) 2014/53/EU

V súlade s ŐKO-Tex® Standard 100

Tieto normy zaisťujú bezpečné používanie u dojčiat a úplnú zhodu s európskymi bezpečnostnými predpismi.

12. Megfelelőségi és biztonsági információk

A BabySensor CE-jelöléssel rendelkezik, és megfelel az alábbi szabványoknak:
- RoHS irányelv 2011/65/EU + (EU) 2015/863
- REACH rendelet (EK) 1907/2006
- EMC irányelv (EN 55032 / EN 55035 / EN 301 489)
- EMF-kitettségi biztonság (EN 50663 / EN 62479)
- Biztonsági megfelelés (EN IEC 62368-1)
- EMC irányelv 2014/30/EU
- Rádióberendezésekről szóló irányelv (RED) 2014/53/EU

ŐKO-Tex® Standard 100 szabványnak megfelelően

Ezek a szabványok biztosítják a csecsemők számára a biztonságos használatot, valamint az európai biztonsági előírásokkal való teljes összhangot.



cz) Tento výrobek je ve shodě se směrnicí EU 2012/19/EU.

Symbol přeškrtnutého kontejneru, který je uveden na zařízení, poukazuje na to, že výrobek musí být po ukončení své životnosti předán do střediska tříděného sběru odpadu pro elektrická a elektronická zařízení nebo je třeba jej vrátit zpět prodejci při koupi nového, podobného zařízení, protože musí být zpracován odděleně od domovního odpadu. Uživatel zodpovídá za to, že předá zařízení po ukončení jeho životnosti příslušným sběrným organizacím. Odpovídající sběrná místa, odkud se vyřazené zařízení dále předává k recyklaci, přispívá zpracováním a likvidací odpadu, které se provádí v souladu s životním prostředím, k eliminaci možných negativních dopadů na životní prostředí a na lidské zdraví a podporuje recyklaci materiálů, z nichž je výrobek složen.

Podrobnější informace týkající se systémů sběru tříděného odpadu, které jsou k dispozici, získáte u místní služby likvidace odpadu nebo v obchodě, v němž jste výrobek zakoupili, případně se obraťte na místní úřad.

V souladu se směrnicí EU 2006/66/EC a následnými změnami

Obrázek přeškrtnuté popelnice umístěný na bateriích nebo obalu výrobku znamená, že baterie se na konci své životnosti nesmí likvidovat společně s běžným domácím odpadem.

Je třeba jej odvézt buď do zvláštního sběrného dvora určeného k likvidaci baterií, nebo je vrátit prodejci v okamžiku nákupu obdobných nabíjecích nebo standardních baterií. Chemické značky prvků uvedené pod obrázkem přeškrtnuté popelnice (Hg, Cd, Pb) označují druh chemikálie, které baterie obsahuje (Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo).

Spotřebitel je odpovědný za odvoz vybitých baterií do zvláštního sběrného dvora na konci jejich doby životnosti. Tento postup umožňuje recyklaci surovin, z nichž jsou baterie vyrobeny, a rovněž ekologicky nezávadnou likvidaci surovin, které recyklovat nelze. Správná likvidace starých elektrických a elektronických spotřebičů je důležitá z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí a umožňuje další využití jednotlivých materiálů.

Porušení předpisů týkajících se likvidace baterií může mít za následek poškození zdraví a/nebo negativní vliv na životní prostředí. Podrobnější informace o způsobech a místech likvidace odpadu vám poskytne příslušný odbor životního prostředí nebo prodejce, u kterého došlo k nákupu baterií.



sk) Tento výrobok je v zhode so smernicou EU 2012/19/EU.

Symbol preškrtnutého kontajnera, ktorý je uvedený na zariadení, poukazuje na to, že výrobok musí byť po ukončení svojej životnosti odovzdaný do strediska triedeného zberu odpadu pre elektrické a elektronické zariadenia alebo je potrebné ho vrátiť späť predajcovi pri kúpe nového, podobného zariadenia, pretože musí byť spracovaný oddelene od domového odpadu. Užívateľ zodpovedá za to, že odovzdá zariadenie po ukončení jeho životnosti príslušným zberným organizáciám. Zodpovedajúce zberné miesta, odkiaľ sa vyradené zariadenie ďalej odovzdáva na recykláciu, prispieva spracovaním a likvidáciou odpadu, ktoré sa vykonáva v súlade so životným prostredím, k eliminácii možných negatívnych dopadov na životné prostredie a na ľudské zdravie a podporuje recykláciu materiálov, z ktorých je výrobok zložený. Podrobnejšie informácie týkajúce sa systémov zberu triedeného odpadu, ktoré sú k dispozícii, získate u miestnej služby likvidácie odpadu alebo v obchode, v ktorom ste výrobok zakúpili, prípadne sa obráťte na miestny úrad.

V súlade so smernicou EÚ 2006/66/EC a následnými zmenami

Obrázok preškrtnutého odpadkového koša umiestnený na batériách alebo obale výrobku znamená, že batéria sa na konci svojej životnosti nesmie likvidovať spoločne s bežným domácim odpadom.

Je potrebné ho odviezť buď do osobitného zberného dvora určeného na likvidáciu batérií, alebo ich vrátiť predajcovi v okamihu nákupu obdobných nabíjacích alebo štandardných batérií. Chemické značky prvkov uvedené pod obrázkom preškrtnutého odpadkového koša (Hg, Cd, Pb) označujú druh chemikálie, ktoré batéria obsahuje (Hg = ortuť, Cd = kadmium, Pb = olovo).

Spotrebiteľ je zodpovedný za odvoz vybitých batérií do zvláštneho zberného dvora na konci ich doby životnosti. Tento postup umožňuje recykláciu surovín, z ktorých sú batérie vyrobené, a rovnako ekologicky nezávadnú likvidáciu surovín, ktoré nie je možné recyklovať. Správna likvidácia starých elektrických a elektronických spotrebičov je dôležitá z hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia a umožňuje ďalšie využitie jednotlivých materiálov.

Porušenie predpisov týkajúcich sa likvidácie batérií môže mať za následok poškodenie zdravia a/alebo negatívny vplyv na životné prostredie. Podrobnejšie informácie o spôsoboch a miestach likvidácie odpadu vám poskytne príslušný odbor životného prostredia alebo predajca, u ktorého došlo k nákupu batérií.



hu) Ez a termék megfelel a 2012/19/EU irányelvnek.

A készüléken feltüntetett, áthúzott kukát ábrázoló szimbólum arra utal, hogy a terméket élettartama végén elektromos és elektronikus berendezések elkülönített gyűjtésére szolgáló központba kell leadni, vagy hasonló új készülék vásárlásakor vissza kell vinni az értékesítőhöz, mivel azt a háztartási hulladéktól elkülönítve kell feldolgozni. A felhasználó felelőssége, hogy a készüléket élettartama végén a megfelelő gyűjtőszervezeteknek adja át. A megfelelő gyűjtőhelyek, ahonnan a leselejtezett készüléket újrahasznosításra továbbítják, biztosítják a környezetbarát feldolgozást és hulladékkezelést, ezáltal hozzájárulva a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatások kiküszöböléséhez, valamint a termékben található anyagok újrahasznosításának elősegítéséhez.
A rendelkezésre álló szelektív hulladékgyűjtő rendszerekről részletesebb információt a helyi hulladékkezelési szolgáltatótól, az üzletből, ahol a terméket vásárolta, vagy a helyi hatóságtól kaphat.

Az EU 2006/66/EK irányelvével és annak későbbi módosításaival összhangban

A készüléken vagy a csomagoláson elhelyezett, áthúzott kukát ábrázoló szimbólum azt jelzi, hogy az akkumulátorokat élettartamuk végén nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.

Azokat külön erre a célra kijelölt gyűjtőudvarba kell elvinni, vagy hasonló újratölthető vagy hagyományos akkumulátor vásárlásakor vissza kell adni az értékesítőnek. Az áthúzott kuka jel alatt feltüntetett kémiai jelek (Hg, Cd, Pb) az akkumulátorban található vegyi anyagokra utalnak (Hg = higany, Cd = kadmium, Pb = ólom).

A fogyasztó felelőssége, hogy a lemerült akkumulátorokat élettartamuk végén a kijelölt gyűjtőudvarba szállítsa. Ez az eljárás lehetővé teszi az akkumulátorok gyártásához felhasznált nyersanyagok újrahasznosítását, valamint a nem újrahasznosítható anyagok környezetbarát ártalmatlanítását. A régi elektromos és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanítása fontos az egészség és a környezet védelme szempontjából, és biztosítja az egyes anyagok további hasznosítását.

Az akkumulátorok ártalmatlanítására vonatkozó előírások megszegése egészségkárosodást és/vagy környezeti ártalmakat okozhat. Az ártalmatlanítás módjáról és helyéről részletesebb tájékoztatást a környezetvédelmi hatóság vagy az a kereskedő adhat, akitől az akkumulátort vásárolta.

13. Kontakt a podpora	13. Kontakt a podpora	13. Kapcsolat és támogatás
E-mail: contact@babysensor.com Telefon: +47 454 77 827 Webové stránky: www.babysensor.no/help	E-mail: contact@babysensor.com Telefon: +47 454 77 827 Webové stránky: www.babysensor.no/help	E-mail: contact@babysensor.com Telefon: +47 454 77 827 Weboldal: www.babysensor.no/help
Distributor pro CZ&SK / Distribútor pre CZ&SK: Bohemia Baby s.r.o., Lidická 481, 273 51 Unhošť, email: sales@bohemiababy.cz / www.bohemiababy.cz / www.b2b.bohemiababy.cz / www.bohemiababyshop.cz	Distributor pro CZ&SK / Distribútor pre CZ&SK: Bohemia Baby s.r.o., Lidická 481, 273 51 Unhošť, email: sales@bohemiababy.cz / www.bohemiababy.cz / www.b2b.bohemiababy.cz / www.bohemiababyshop.cz	Hivatalos forgalmazó Csehországban és Szlovákiában: Bohemia Baby s.r.o., Lidická 481, 273 51 Unhošť, e-mail: sales@bohemiababy.cz / www.bohemiababy.cz / www.b2b.bohemiababy.cz / www.bohemiababyshop.cz

Proč si vybrat BabySensor?	Prečo si vybrať BabySensor ?
Vše v jednom: dětská chůvička (detekce pláče), informace o potřebách dítěte (teplota kůže, saturace kyslíkem a srdeční frekvence), bílý šum, noční světlo a teplota v místnosti. **Nejdůležitější:** Získáte funkce baby monitoru a důležité informace o stavu dítěte a jeho okolí. V aplikaci můžete sledovat srdeční frekvenci, teplotu (kůže a okolí) a saturaci kyslíkem. **Aplikace vás upozorní, pokud se hodnoty změní.** Přesná technologie představuje minimální riziko falešných poplachů.	**Všetko v jednom:** detská pestúnka (detekcia plaču), informácie o potrebách dieťaťa (teplota kože, saturácia kyslíkom a srdcová frekvencia), biely šum, nočné svetlo a teplota v miestnosti. **Najdôležitejšie:** Získate funkcie baby monitora a dôležité informácie o stave dieťaťa a jeho okolí. V aplikácii môžete sledovať srdcovú frekvenciu, teplotu (koža a okolie) a saturáciu kyslíkom. **Aplikácia vás upozorní, ak sa hodnoty zmenia.** Presná technológia predstavuje minimálne riziko falošných poplachov.

Mobilita s téměř neomezeným pokrytím:	Mobilita s takmer neobmedzeným pokrytím:
Ostatní chytré baby monitory lze používat pouze na místech s wifi připojením nebo v dosahu signálu. Někteří z našich zákazníků jsou aktivní, cestují a tráví se svými dětmi hodně času venku. Proto jsme jako jediní na trhu přidali možnost připojení přes 4G. Poskytuje téměř neomezené pokrytí a tím i velkou svobodu. **Kapacita baterie:** BabySensor je přizpůsoben aktivnímu rodinnému životu, takže se nemusíte starat o dobíjení, když jste na cestách. Základní stanice má kapacitu 12 hodin, zatímco senzorový náramek lze používat 36 hodin před dobíjením. **Snadné použití:** Měkký, pružný náramek se snadno připevňuje na ruku nebo nohu dítěte. Naše aplikace je intuitivní a jednoduchá, jak při nastavení, tak při používání. Základna je decentní, s detaily, které usnadňují její použití jak uvnitř, tak venku. **Ekologický skandinávský design:** Díky použití ekologických materiálů podporuje BabySensor udržitelný životní styl.	: Ostatné inteligentné baby monitory je možné používať iba na miestach s wifi pripojením alebo v dosahu signálu. Niektorí z našich zákazníkov sú aktívni, cestujú a trávia so svojimi deťmi veľa času vonku. Preto sme ako jediní na trhu pridali možnosť pripojenia cez 4G. Poskytuje takmer neobmedzené pokrytie a tým aj veľkú slobodu. **Kapacita batérie:** BabySensor je prispôsobený aktívnemu rodinnému životu, takže sa nemusíte starať o dobíjanie, keď ste na cestách. Základná stanica má kapacitu 12 hodín, zatiaľ čo senzorový náramok je možné používať 36 hodín pred dobíjaním. **Jednoduché použitie:** Mäkký, pružný náramok sa ľahko pripevňuje na ruku alebo nohu dieťaťa. Naša aplikácia je intuitívna a jednoduchá, ako pri nastavení, tak pri používaní. Základňa je decentná, s detailmi, ktoré uľahčujú jej použitie ako vo vnútri, tak aj vonku. **Ekologický škandinávsky dizajn:** Vďaka použitiu ekologických materiálov podporuje BabySensor udržateľný životný štýl.